

FIREPOWER

PRO 23

PONTIKI Gaming RGB

INSTRUCTION MANUAL

ADXM1023K



ADX 

GB Contents

Safety Warnings	4
Product Overview	5
Top View	5
Side View	6
Bottom View.....	6
DPI Settings	7
RGB Light Settings	7
Software Installation	8
User Interface	8
User Interface - Customise	9
User Interface - Light	9
User Interface - Performance	10
User Interface - Macro	10
User Interface - Light Effect	11
System Requirements	12
Hints and Tips	12
Specifications	12

GR Περιεχόμενα

Προειδοποιήσεις Ασφαλείας	4
Επισκόπηση προϊόντος	13
Πάνω όψη.....	13
Πλαϊνή όψη.....	14
Κάτω όψη	14
Ρύθμιση DPI	15
Ρυθμίσεις φωτισμού RGB.....	15
Εγκατάσταση λογισμικού	16
Περιβάλλον χρήστη.....	16
Περιβάλλον χρήστη - Customise	17
Περιβάλλον χρήστη - Light	17
Περιβάλλον χρήστη - Performance	18
Περιβάλλον χρήστη - Macro	18
Περιβάλλον χρήστη - Light Effect	19
Απαιτήσεις συστήματος.....	20
Υποδείξεις και Συμβουλές	20
Προδιαγραφές	20

GB Safety Warnings



Never point the optical sensor towards the face, particularly the eyes, to avoid possible injury.

- While the mouse is functioning, the optical light is visible to the naked eye. Avoid looking directly into the emitter hole while the mouse is active.
- Your product complies with CE rules.
- This product has no serviceable parts. Use of controls or adjustments of procedures other than the Instruction Manual may result in danger.

GR Προειδοποιήσεις Ασφαλείας



Never point the optical sensor towards the face, particularly the eyes, to avoid possible injury.

- While the mouse is functioning, the optical light is visible to the naked eye. Avoid looking directly into the emitter hole while the mouse is active.
- Your product complies with CE rules.
- This product has no serviceable parts. Use of controls or adjustments of procedures other than the Instruction Manual may result in danger.


Thank you for purchasing your new product.

We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. You will also find some hints and tips to help you resolve any issues.

Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

Product Overview

Top View



1. Right Button

2. Scroll Wheel

3. Left Button


4. DPI Button

Press to switch between different DPI resolution.

5. DPI Lights


Showing different DPI in different colours.

Side View



1. Forward Button
2. Backward Button

Bottom View



1. RGB light mode Button
Press to switch between different RGB light modes.
2. RGB ON/OFF Button
Press to switch On/Off the RGB light.


DPI Settings

Press the **DPI** button on the mouse repeatedly to select desired resolution.

Colour	DPI
Red	800
Orange	1600
Yellow	3200
Green	6400
Blue	10000
Purple	16000

RGB Light Settings

Press **RGB light mode button** repeatedly to switch the RGB lighting mode between **Stream** (default) / **Breathing** / **Static** / **Pulse** / **Criss Cross** / **React** / **Random**.



Software Installation

1. Plug the unit into the USB port of your computer.
2. Download the latest gaming software from <https://downloads.adxgaming.com> (under **ADX HUB 2**).
3. Run the software (**ADX HUB 2 Setup.exe**) installer.
4. Follow the installation instruction to complete the installation.
5. Choose **ADX HUB 2.exe** from the desktop to start the software.

User Interface

1. Choose **ADX HUB 2.exe** from the desktop to launch the software.




2. Select "**Mouse**" and then "**ADXM1023**" at the bottom of the connected device list to enter the interface.




User Interface - Customise

1. Select **Customise** to enter the setting page.




2. Set your preference of the mouse buttons in the **Key Function** menu.
3. You may save your own preference in the **Profile** menu.
4. Select **Apply** to implement your settings, or **Reset** to reset all settings.



Some **Customise** settings may not be supported. Please check the application program of your computer.

User Interface- Light

1. Select **Light** to enter the **Light Settings** page.
2. Choose your preference among the below:
 - **Mode**
 - **Brightness**
 - **Speed**
3. Select **Apply** to implement your settings, or **Reset** to reset all settings.



User Interface - Performance


1. Select **Performance** to enter the setting page.
 - Select the **DPI** from **Level 1 to Level 6**, and then set it from **800 to 16000**.
 - Select the **Response Rate** between **125 Hz, 250 Hz, 500 Hz and 1000 Hz**.
2. Select **"Apply"** to implement your settings, or **"Reset"** to reset all settings.



For **Mouse Parameters**, click **Open Windows Mouse Properties** to open the **Mouse Properties** menu of your computer.

User Interface- Macro


1. Select **Macro**, and the **"+"** to create a **New Macro Command**.
2. Press **Start Recording**.
3. After recording your input command, press **Stop Recording**.
4. You may edit your recorded commands on the right menu
5. Select **"Apply"** to implement your settings, or **"Reset"** to reset all settings.



User Interface - Light Effect

If one more ADX gaming device is connected, you may synchronize their light effect.

1. Select **Light Effect**, and the devices you want to apply the light effect.
2. Select your preferred **Lighting Settings (Mode, Brightness and Speed)**.
3. Select "**Apply**" to implement your settings.



To reset the setting of a particular device, select a connected device shown in the menu, and then select **Reset**.

System Requirements

Operating Systems: Microsoft® Windows® 8 / 10 / 11

Hardware: 1 available USB port

Hints and Tips

- Make sure the USB plug is fully plugged into a USB port and the computer is on or try to use a different USB port.
- If the mouse is moving erratically, change the working surface which the mouse is operating on.
- If the software is not working properly, uninstall it and then reboot the computer. Re-install the software.
- If the unit is not working properly, re-insert the USB plug into the USB port.

Specifications

Model	ADXM1023K
Operation Systems	Microsoft® Windows® 8 / 10 / 11
Resolution	800 / 1600 / 3200 / 6400 / 10000 / 16000
Dimension (L × W × H)	126 × 63.5 × 39.5 mm
Net Weight	110.6 g

Features and specifications are subject to change without prior notice.


Σας ευχαριστούμε για την αγορά του νέου σας προϊόντος.

Συνιστάται να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου οδηγιών προκειμένου να κατανοήσετε πλήρως όλες τις λειτουργικές δυνατότητες που παρέχονται. Θα βρείτε και κάποιες υποδείξεις και συμβουλές για να μπορέσετε να επιλύσετε κάποιο ζήτημα.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Επισκόπηση προϊόντος

Πάνω όψη




1. Δεξί κουμπί
2. Τροχός κύλισης
3. Αριστερό κουμπί
4. Κουμπί DPI (Ταχύτητα)

Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών αναλύσεων DPI.

5. Φωτεινές ενδείξεις DPI


Υπόδειξη διαφορετικών DPI με διαφορετικά χρώματα.

Πλαϊνή όψη



1. Κουμπί εμπρός
2. Κουμπί πίσω

Κάτω όψη



1. **Κουμπί λειτουργίας φωτισμού RGB**
Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών φωτισμού RGB.
2. **Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης RGB**
Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού RGB.

Ρύθμιση DPI

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί DPI στο ποντίκι για να επιλέξετε την επιθυμητή ανάλυση.

Χρώμα	DPI
Κόκκινο	800
Πορτοκαλί	1600
Κίτρινο	3200
Πράσινο	6400
Μπλε	10000
Μοβ	16000

Ρυθμίσεις φωτισμού RGB

Πατήστε επανειλημμένα το **κουμπί λειτουργίας φωτισμού RGB** για να αλλάξετε τη λειτουργία φωτισμού RGB μεταξύ **Stream (Ρεύμα) (προεπιλογή) / Breathing (Αναβόσβημα) / Static (Στατικό) / Pulse (Παλμός) / Criss Cross / React (Αντιδρώ) / Random (τυχαίος)**.



Εγκατάσταση λογισμικού

1. Συνδέστε τη μονάδα στη θύρα USB του υπολογιστή σας.
2. Κατεβάστε το πιο πρόσφατο λογισμικό gaming από το <https://www.kotsovolos.gr/adx>
3. Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης λογισμικού (**ADX HUB 2 Setup.exe**).
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
5. Επιλέξτε **ADX HUB 2.exe** από την επιφάνεια εργασίας για να ξεκινήσετε το λογισμικό.



Το λογισμικό δεν είναι διαθέσιμο για λειτουργικό σύστημα MAC.

Περιβάλλον χρήστη

1. Επιλέξτε το **ADX HUB 2.exe** από την επιφάνεια εργασίας για να κάνετε εκκίνηση του λογισμικού.




2. Επιλέξτε "Mouse (Πληκτρολόγιο)" και έπειτα "ADXM1023K" στο μενού της συνδεδεμένης συσκευής για είσοδο στη διεπαφή.




Περιβάλλον χρήστη - Customise

1. Επιλέξτε **Customise** (**Τροποποίηση**) για είσοδο στη σελίδα ρυθμίσεων.



2. Ρυθμίστε την προτίμηση των κουμπιών ποντικιού σας στο μενού **Key Function** (**Λειτουργία κουμπιού**).



3. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας στο μενού **Profile** (**Προφίλ**).
4. Επιλέξτε **Apply** (**Εφαρμογή**) για εφαρμογή των ρυθμίσεών σας ή **Reset** (**Επαναφορά**) για επαναφορά όλων των ρυθμίσεων.




Ορισμένες ρυθμίσεις **προσαρμογής** ενδέχεται να μην υποστηρίζονται. Ελέγξτε το πρόγραμμα εφαρμογής του υπολογιστή σας.

Περιβάλλον χρήστη - Light

1. Επιλέξτε **Light** (**Φως**) για να μπείτε στο μενού **Light Settings** (**Ρυθμίσεις φωτός**).
2. Επιλέξτε τις προτιμήσεις μεταξύ των παρακάτω:

- **Mode**
- **Brightness**
- **Speed**



3. Επιλέξτε **Apply** (**Εφαρμογή**) για εφαρμογή των ρυθμίσεών σας ή **Reset** (**Επαναφορά**) για επαναφορά όλων των ρυθμίσεων.

Περιβάλλον χρήστη - Performance


1. Επιλέξτε **Performance (Απόδοση)** για είσοδο στη σελίδα ρύθμισης.
 - Επιλέξτε το **DPI** από το **Level 1 (Επίπεδο 1)** έως **Level 6 (Επίπεδο 6)**, και ύστερα ρυθμίσετε το από **800** έως **16000**.
 - Επιλέξτε τον **Response Rate (Ρυθμός απόκρισης)** μεταξύ **125 Hz**, **250 Hz**, **500 Hz** και **1000 Hz**.
2. Επιλέξτε **Apply (Εφαρμογή)** για εφαρμογή των ρυθμίσεών σας ή **Reset (Επαναφορά)** για επαναφορά όλων των ρυθμίσεων.



Για τις **Mouse Parameters (Παράμετροι ποντικιού)**, κάνετε κλικ στο **Open Windows Mouse Properties (Ιδιότητες ποντικιού Windows)** για να ανοίξετε το μενού **Mouse Properties (Ιδιότητες ποντικιού)** του υπολογιστή σας.

Περιβάλλον χρήστη - Macro


1. Επιλέξτε **Macro**, και έπειτα **+** για να δημιουργήσετε μία **New Macro Command (Νέα εντολή macro)**.
2. Πατήστε **Start Recording (Έναρξη καταγραφής)**.
3. Μετά από την καταγραφή της εντολής εισόδου σας, πατήστε **Stop Recording (Σταμάτημα καταγραφής)**.
4. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις καταγεγραμμένες εντολές σας από το δεξί μενού.
5. Επιλέξτε **Apply (Εφαρμογή)** για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας ή το **Reset (Επαναφορά)** για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις.



Περιβάλλον χρήστη - Light Effect

Αν μία περισσότερη συσκευή παιχνιδιού ADX είναι συνδεδεμένη, μπορείτε να συγχρονίζετε τα εφέ φωτός.

1. Επιλέξτε **Light Effect (Εφέ φωτός)**, και τις συσκευές που θέλετε να εφαρμόσετε το εφέ φωτός.
2. Επιλέξτε τις επιθυμητές σας **Lighting Settings (Ρυθμίσεις φωτός) (Mode (Λειτουργία), Brightness (Φωτεινότητα) και Speed (Ταχύτητα))**.
3. Επιλέξτε **Apply (Εφαρμογή)** για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας.



Για επαναφορά της ρύθμισης μίας συγκεκριμένης συσκευής, επιλέξτε μία συνδεδεμένη συσκευή που εμφανίζεται στο μενού και ύστερα επιλέξτε **Reset (Επαναφορά)**.

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα: Microsoft® Windows® 8 / 10 / 11

Υλικό: 1 διαθέσιμη θύρα USB

Υποδείξεις και Συμβουλές

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα USB είναι συνδεδεμένο σε θύρα USB και ότι ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος ή δοκιμάστε διαφορετική θύρα USB.
- Εάν το ποντίκι κινείται με αστάθεια, αλλάξτε την επιφάνεια εργασίας στην οποία λειτουργεί το ποντίκι.
- Αν το λογισμικό σας δεν λειτουργεί σωστά, κάντε απενεγκατάσταση και ύστερα κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Κάνετε εγκατάσταση εκ νέου του λογισμικού.
- Εάν η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά, τοποθετήστε ξανά το βύσμα USB στη θύρα USB.

Προδιαγραφές

Μοντέλο	ADXM1023K
Λειτουργικά συστήματα	Microsoft® Windows® 8 / 10 / 11
Ανάλυση	800 / 1600 / 3200 / 6400 / 10000 / 16000
Διαστάσεις (Μ × Π × Υ)	126 × 63,5 × 39,5 mm
Καθαρό βάρος	110,6 g

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



The symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

All trademarks are the property of their respective owners and all rights are acknowledged.



Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αντ' αυτού, είναι δική σας ευθύνη να απορρίψετε τον προς απόρριψη εξοπλισμό σας παραδίδοντάς τον σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού προς απόρριψη. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του προς απόρριψη εξοπλισμού σας τη στιγμή της απόρριψης θα συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι ανακυκλώνεται κατά τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το που μπορείτε να παραδώσετε τα απορρίμματά σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρχές ή με το σημείο από όπου αγοράσατε το προϊόν σας.

Η ονομασία Windows είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Όλα τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους και αναγνωρίζονται όλα τα δικαιώματα.

Currys Group Limited (co. no. 504877)
1 Portal Way, London, W3 6RS, UK

EU Representative / Αντιπρόσωπος για την ΕΕ
Currys Ireland Limited (259460)
3rd Floor Office Suite
Omni Park SC, Santry, Dublin 9, Republic of Ireland

IB-ADXM1023K-221201V1